

CALDAIA SERIE D Mod.	BALTUR	CIB UNIGAS	CUENOD	FBR	JOANNES	LAMBORGHINI	RIELLO	SANT 'ANDREA	WEISHAAPT
100	BTG 11 P +TL	S5M.TN.L.IT.A.0.15 °	NC9 GX207 *	GAS 2/2 CE *	AZ 9 GAS ° *	EM 9/2-E *	BS 2D +TL	EURO 10G °	WG10 N/1-C Z LN
150	BTG 11 P +TL	S10M.AB.L.IT.A.0.20	C10 G207 T2	GAS 3/2 CE *	AZ 9 GAS ° *	EM 16/2-E *	BS 3D +TL	EURO 15/2G	WG10 N/1-C Z LN
200	SPARKGAS20PW	S10M.AB.L.IT.A.0.20	C20 GX207 T2	GAS 3/2 CE *	AZ 18/2L GAS	EM 16/2-E *	BS 3D +TL	EURO 15/2G	WG20 N/1-C Z LN
240	SPARKGAS20PW	S18M.AB.L.IT.A.0.25	C20 GX207 T2	GAS 4/2 CE TL	AZ 18/2L GAS	EM 26/2-E	BS 3D +TL	EURO 15/2G	WG20 N/1-C Z LN
300	SPARKGAS20PW	P20M.AB.L.IT.A.0.25	C24 GX207 T2	GAS 4/2 CE TL	G 28/2 GAS	EM 40/2-E	BS 4D +TL	EURO 25/2G *	WG30 N/1-C ZM LN
400	SPARKGAS30PW	P20M.AB.L.IT.A.0.40	C30 GX207 T2	GAS P40/2 CE TL	GAS P 45/2L	EM 40/2-E	RS 28 LP TL	KB 40G	WG30 N/1-C ZM LN
500	SPARKGAS35PW	P30M.AB.L.IT.A.0.40	C43 G207 T2	GAS P40/2 CE TL	GAS P 45/2L	EM 40/2-E	RS 28 LP TL	KB 40G	WG30 N/1-C ZM LN
600	BGN 40 P	P45M.AB.L.IT.A.0.40	C54 GX507 T2	GAS P60/2 CE TL	GAS P 55/2L	EM 50/2-E	RS 38 LP TL	KB 40G	WG40 N/1-A ZM LN

1 NB: LA PRESENTE TABELLA È DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

- 2 NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee.
- 3 Salvo dove diversamente indicato i bruciatori s'intendono bistadio. Le sigle con simbolo ° indicano bruciatori monostadio.
- 4 I bruciatori seguiti da questo simbolo * non prevedono nemmeno come opzione la prolunga della testa alle dimensioni minime prescritte. Farne specifica richiesta ai costruttori.
- 5 TL = Se non già previsto nella sigla del bruciatore, indica d'installare il boccaglio prolungato.

CALDAIA SERIE D Mod.	BALTUR	CIB UNIGAS	CUENOD	FBR	JOANNES	LAMBORGHINI	RIELLO	SANT 'ANDREA	WEISHAUP
100	BTL 6 P +TL	G10.G.TN.L.IT.A °	NC9 H101 ° *	G 2.22 MAXI *	AZ 8 ° *	ECO 7/2 *	RG 2D +TL	EURO 6 °	WL20/1-C Z
150	BTL 10 P +TL	G10.G.TN.L.IT.A °	C14 H201 T2	G 2.22 MAXI *	AZ 14 LP °	ECO 15/2	RG 3D +TL	EURO 15 °	WL20/1-C Z
200	SPARK 18 DSGW	G18.G.SP.L.IT.A	C24 H201 T2	FG 14.22 TL	AZ 14/2LP	ECO 15/2	RG 3D +TL	EURO 15 °	WL20/2-C Z
240	SPARK 18 DSGW	-----	C24 H201 T2	FG 14.22 TL	AZ 14/2LP	ECO 22/2	RG 4D +TL	EURO 15/2	WL20/2-C Z
300	SPARK 26 DSGW	PG25.G.SP.L.IT.A	C24 H201 T2	GL 20.22F TL	G 28/2 OIL	ECO 22/2	RG 5D +TL	EURO 25/2 *	WL30 Z-C
400	SPARK 26 DSGW	PG25.G.SP.L.IT.A	C30 H201 T2	GL 30/2 TL	G 28/2 OIL	ECO 30/2	RL 28 LP TL	KB 40	WL30 Z-C
500	SPARK 35 DSGW	PG30.G.AB.L.IT.A	C43 H201 T2	GL 30/2F TXL	G 28/2 OIL	ECO 30/2 *	RL 28 LP TL	KB 40	WL30 Z-C
600	BT 40 DSG	PG60.G.AB.L.IT.A	C43 H201 T2	FGP 50/2 TL	GP 45/2L	ECO 40/2	RL 38 LP TL	OSA 45	WL40 Z-A

1 NB: LA PRESENTE TABELLA È DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

- 2 NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee.
- 3 Salvo dove diversamente indicato i bruciatori s'intendono bistadio. Le sigle con simbolo ° indicano bruciatori monostadio.
- 4 Bruciatori seguiti da questo simbolo * non prevedono nemmeno come opzione la prolunga della testa alle dimensioni minime prescritte. Farne specifica richiesta ai costruttori.
- 5 TL = Se non già previsto nella sigla del bruciatore, indica d'installare il boccaglio prolungato.



**Caldaie
RAVASIO s.r.l.**

ABBINAMENTO BRUCIATORI FUNZIONANTI A OLIO COMBUSTIBILE

D

CALDAIA SERIE D Mod.	BALTUR	CIB UNIGAS	CUENOD	FBR	JOANNES	LAMBORGHINI	RIELLO	SANT 'ANDREA	WEISHAUP
100	-----	-----	-----	FNL 8 TL °	-----	-----	40 N 10 ° *	-----	-----
150	BT 17 SPN	N18.N.TN.L.IT.A	-----	FNL 16 TL °	NP 10/C ° *	N 14 BC °	-----	-----	-----
200	BT 17 SPN	-----	-----	-----	NP 10/C ° *	PN 20	40 N 20 ° *	KB 30S °	-----
240	BT 17 SPN	-----	-----	FNP 25/2 TL	NP 20/L °	PN 20	-----	KB 30S °	-----
300	BT 17 SPN	PN30.N.AB.L.IT.A	-----	FNP 25/2 TL	NP 20/L °	PN 20	PRESS30N/ECO TL	KB 30S °	-----
400	BT 35 SPN	PN30.N.AB.L.IT.A	C3.50 H202 T2	FNP 25/2 TL	NP 45/2L	PN 20	PRESS30N/ECO TL	KB 40S	-----
500	BT 35 SPN	PN30.N.AB.L.IT.A	C3.50 H202 T2	FNP 45/2 TL	NP 45/2L	PN 30	PRESS30N/ECO TL	KB 40S	-----
600	BT 35 SPN	PN60.N.AB.L.IT.A	C3.50 H202 T2	FNP 45/2 TL	NP 45/2L	PN 50	PRESS45N/ECO TL	OSA 45S	-----

1 NB: LA PRESENTE TABELLA È DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

- 2 NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee.
- 3 Salvo dove diversamente indicato i bruciatori s'intendono bistadio. Le sigle con simbolo ° indicano bruciatori monostadio.
- 4 I bruciatori seguiti da questo simbolo * non prevedono nemmeno come opzione la prolunga della testa alle dimensioni minime prescritte. Farne specifica richiesta ai costruttori.
- 5 TL = Se non già previsto nella sigla del bruciatore, indica d'installare il boccaglio prolungato.